# Nederlandssprekend horloge

**Handleiding Non-Atomic Model (ST643030 & ST643032)**

Low Vision Shop • Versie 02 2026

**Belangrijke Instructies Vooraf:**

- **Synchronisatie:** Stel altijd eerst de spraaktijd in. Verzet de analoge wijzers nooit handmatig via de knop! De wijzers draaien na het instellen van de stem automatisch naar de juiste tijd.
- **Waterdichtheid & Batterij:** Het horloge is niet waterdicht. Een sprekend horloge verbruikt meer energie dan een standaard horloge.

## 1. KNOPPENOVERZICHT

| Knop / Onderdeel | Functie |
|---|---|
| **Knop 2 uur (Rechtsboven)** | Tijd & datum uitspreken / Waarde verhogen tijdens instellen. |
| **Kroonwiel (Rechtsmidden)** | Niet handmatig gebruiken om de tijd te verzetten. |
| **Knop 4 uur (Rechtsonder)** | Alarmtijd horen / Bevestigen / Navigeren in het menu. |

## 2. HORLOGE ACTIVEREN & SLAAPSTAND

**Horloge activeren:**

1. Houd de Knop 2 uur en Knop 4 uur tegelijkertijd enkele seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
2. De wijzers draaien snel en lopen automatisch naar de juiste tijd.

**Slaapstand (Batterij sparen):**

1. Houd de Knop 2 uur en Knop 4 uur tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt.
2. Na de pieptoon gaat het horloge in slaapstand (de wijzers stoppen op 1 uur). De interne tijd loopt wel gewoon door.

## 3. TIJD EN DATUM BELUISTEREN

**Tijd horen:** Druk 1x op de Knop 2 uur (spreekt uren en minuten uit).

**Datum horen:** Druk 2x snel op de Knop 2 uur (spreekt weekdag, maand, dag en jaar uit).

**Alarmtijd horen:** Druk 1x op de Knop 4 uur (spreekt de wektijd en de status AAN/UIT uit).

## 4. TIJD INSTELLEN (MET AUTOMATISCHE WIJZERSYNCHRONISATIE)

1. Houd de Knop 4 uur langer dan 3 seconden ingedrukt. U hoort: "Om het alarm in te stellen druk op de knop bij 2 uur".
2. Druk daarna 3 keer achter elkaar op de Knop 4 uur. U hoort: "Om de tijd in te stellen, druk op de knop bij 2 uur".
3. Druk 1 keer op de Knop 2 uur om het menu te openen.
4. **Uren instellen:** Druk op Knop 2 uur om het uur te wijzigen (let goed op AM (ochtend) of PM (middag)). Druk op Knop 4 uur om te bevestigen.
5. **Minuten instellen:** Druk op Knop 2 uur om de minuten in te stellen. Druk op Knop 4 uur om te bevestigen.
6. **Automatische synchronisatie:** De wijzers draaien na bevestiging direct snel rond naar de ingestelde tijd.

## 5. DATUM & ALARM INSTELLEN

**Datum instellen:** Houd de Knop 4 uur 3 seconden ingedrukt en druk daarna 4 keer op Knop 4 uur. Druk op Knop 2 uur om de datuminstelling te openen. Gebruik steeds de 2-uur knop om de waarde (jaar, maand, dag) te wijzigen en de 4-uur knop om te bevestigen.

**Alarm AAN/UIT zetten:** Houd Knop 4 uur 3 seconden ingedrukt en druk 1 keer extra op Knop 4 uur. Druk op Knop 2 uur om te kiezen tussen Alarm AAN of UIT en bevestig met Knop 4 uur.