

# Artfone G6 handleiding



## Knopbeschrijving

### 1. Linker functietoets

Deze toets heeft diverse functies maar is met name een bevestigtoets/OK-toets.

### 2. Camera

Sneltoets om de camera te activeren. Ook om een foto te maken gebruikt u deze toets.

### **3. Rechter functietoets**

Deze toets is de terug-toets of, wanneer in het beginscherm, direct naar het telefoonboek te gaan.

### **4. Groene beltoets**

Om iemand te bellen, een oproep te beantwoorden of naar laatste oproepen te gaan

### **5. Pijltjestoetsen**

Gebruik deze toetsen om door de verschillende menu's te bladeren (naar boven en beneden)

### **6. Rode toets**

Deze toets heeft verschillende functies. Allereerst houdt u deze toets ingedrukt om de telefoon in- of uit te schakelen. Daarnaast gebruikt u deze toets ook om een telefoongesprek te beëindigen. Tot slot kunt u met deze toets, wanneer u zich in het menu bevindt, direct terug naar het beginscherm.

### **7. Sneltoetsen A en B**

Houd deze toetsen ingedrukt om een telefoonnummer aan deze sneltoets toe te voegen. Wanneer hier nummers aan gekoppeld zijn kunt u door deze toets ingedrukt te houden direct deze nummers bellen. U kunt deze nummers ook instellen in het menu Instellingen -> Snelkiezen. Hier kunt u ook telefoonnummers toewijzen aan de verschillende cijfertoetsen (2 t/m 9).

### **8. Berichten**

Met deze toets gaat u direct naar het berichtenmenu. Hier kunt u vervolgens uw berichten bekijken of een nieuw bericht verzenden.

### **9. Sterretje (\*)**

Wordt uiteraard gebruikt om een sterretje in te voeren (voor bijv. opvragen beltegoed). Houd deze toets ingedrukt om de radio te activeren en weer af te sluiten.

## **10. Hekje (#)**

Wordt gebruikt om een hekje in te voeren. Houd deze toets ingedrukt om te veranderen naar de stille modus of weer terug naar de standaard modus.

## **11. Volume omhoog/omlaag**

Druk op deze toetsen om het volume te verhogen of verlagen. Standaard wordt hiermee het volume van de ringtone aangepast. Drukt u echter op deze toets wanneer u in een gesprek bent, dan wordt het gespreksvolume verhoogd.

## **12. Zaklamp**

Schuif deze knop omhoog of omlaag om de zaklamp aan of uit te zetten.

## **13. Groene beltoets (bovenop)**

Druk op deze toets om een oproep te beantwoorden zonder dat de telefoon wordt openklapt.

## **14. FM radio toets**

Kort drukken voor het oplichten van het scherm en ingedrukt houden om de radio te activeren.

## **15. Rode toets (bovenop)**

Wanneer u een oproep ontvangt ziet u de naam of nummer van de beller in het schermje. Met deze toets kunt u de oproep afwijzen. Gebruik deze toets ook om naar een volgende zender te gaan wanneer de radio aan staat.

*Note: De laatste knop die belangrijk is, is de knop achterop. Dit is de SOS noodknop. Wanneer u deze knop 2 seconden ingedrukt houdt gaat deze opeenvolgend de door u 5 ingestelde telefoonnummers bellen.*

## Icoontjes op het scherm

-  Signaalsterkte
-  Ongelezen bericht
-  Algemene modus
-  Hoofdtelefoon ingeplugd
-  Alarm ingesteld
-  Bluetooth ingeschakeld
-  Batterijstatus

## Algemene instellingen

Schakel de telefoon in- of uit door de rode beltoets ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.

### Bellen

Een contact of nummer bellen kan op verschillende manieren.

1. Voer een telefoonnummer in en druk op de groene beltoets om dit nummer te bellen. Standaard staan de sprekende cijfertoetsen aan. Dit kan worden uitgeschakeld bij instellingen (zie **veel gestelde vragen**).
2. Ga naar de contacten en druk op de groene beltoets om een contact te bellen. Om de contactenlijst te openen gaat u naar het menu en kiest u voor contacten. Een snellere manier is om op de rechter functietoets (3) te drukken. De telefoon opent dan direct uw contactenlijst.
3. Door de sneltoetsen A en B en de cijfers 2 t/m 9 ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden kan er gebeld worden naar de door u vooraf ingestelde contacten.

## **SOS noodknop**

Om de noodknop in te schakelen gaat u naar SOS setting in het menu. Hier kunt u bij punt 1 de SOS toets aan- of uitzetten. Bij punt 2 kunt u de SOS contacten toevoegen. Hieraan zit een max. van 5 telefoonnummers. Bij punt 3 kunt u ervoor kiezen om naast een SOS oproep ook een automatisch SOS bericht naar uw SOS contacten te versturen. Bij punt 4 kunt u dit bericht personaliseren.

Om de SOS knop te activeren, houd de knop aan de achterkant 2 seconden ingedrukt. De telefoon zal opeenvolgend de door u ingestelde telefoonnummers gaan bellen. Daarnaast ontvangt ieder nummer een SMS bericht, mits u dit heeft ingeschakeld.

## **Berichten**

Om een bericht naar iemand te versturen gaat u naar het hoofdmenu en vervolgens naar bericht. Hier vindt u o.a. bij punt 1 de inbox waar u alle inkomende berichten kunt bekijken. Bij punt 2 kunt u een bericht schrijven en versturen naar een telefoonnummer of een van uw contacten.

## **Volume**

Het is mogelijk om het volume van diverse functies aan te passen. Wanneer u in het beginscherm drukt op de volumeknoppen aan de zijkant (11) verhoogt of verlaagt u het volume van de beltoon. Om andere volumes aan te passen, gaat u naar het hoofdmenu -> instellingen -> 3. Aangepast -> pas het volume aan. Hier kunt u nogmaals het volume van de beltoon instellen, maar ook van een inkomende bericht, van het alarm, het gespreksvolume en de inschakeltoon.

## Veel gestelde vragen

### Hoe plaats ik de simkaart in de telefoon?

Aan de achterkant van de telefoon zit een inkeping waarmee u het klepje los kunt halen. Zorg dat de telefoon is dichtgeklapt wanneer u dit doet. Haal eventueel de accu eruit. U ziet nu 3 zilveren plaatjes. De twee linkse zijn voor de simkaart(en) en de rechtse is voor een eventuele geheugenkaart (micro SD kaart). Schuif het plaatje van de simkaart naar links. U kunt deze nu openklappen. Plaats de simkaart met het schuine kantje in de rechterbovenhoek en schuif het plaatje weer dicht. Plaats vervolgens de accu en de telefoon zal nu werken met uw simkaart. Zie foto's hieronder ter verduidelijking.



### Kan ik een oproep beantwoorden door alleen de telefoon open te klappen?

Dit staat standaard uit, maar kan ingesteld worden. Hiervoor gaat u naar instellingen -> oproepinstellingen -> openklappen -> SIM kaart en vervolgens te kiezen voor geactiveerd.

### Hoe schakel ik de sprekende cijfertoetsen in of uit?

Standaard staan de gesproken cijfertoetsen aan, om deze uit te schakelen ga naar het hoofdmenu -> instellingen -> 3.

Aangepast -> andere alarmsignalen -> kiestoon -> kies voor uit. Om weer aan te zetten kiest u voor geactiveerd.

## **Kan ik mijn hoofdtelefoon aansluiten?**

De telefoon bevat een 3,5 mm audioaansluiting voor oortjes of een koptelefoon, maar kan ook via bluetooth worden aangesloten op uw draadloze hoofdtelefoon. De hoofdtelefoon is niet inbegrepen.

## **Specificaties:**

- Scherm bevat duidelijke tekst en pictogrammen
- Grootletter en sprekende cijfertoetsen
- 4G netwerk – werkt met alle providers
- Werkt met nano simkaart
- SMS functie
- SOS knop
- Luidspreker
- Camera
- Radio
- Wekker
- Rekenmachine
- Bluetooth
- Opladen via adapter of oplaadstation
- Gewicht: 95 gram