

GEBRUIKSAANWIJZING

Nederlands Spreekende Zendergestuurde (Atomic) Wekker

1. Belangrijkste Functies

Nauwkeurige Tijd: Ontvangt automatisch het atoomkloksignaal. **Spraakfuncties:** Duidelijke gesproken aankondiging van tijd, datum en temperatuur. **5 Alarmen & Snooze:** Tot 5 afzonderlijke wektijden met 3 snoozes van 5 minuten per alarm. **5 Alarmtonen & Uursignaal:** Keuze uit 5 melodieën en een optioneel uursignaal (07:00 – 20:00 uur). **Nachtstand & Verlichting:** LED-achtergrondverlichting. Secondewijzer stopt tussen 00:00 en 06:00 uur om energie te besparen.

2. Knopfuncties & Bediening

Knop / Positie	Functie & Werking
SPREEKKNOP (Bovenop)	Druk om de klok te laten spreken: • 1e druk: "Het is [tijd] uur en [temperatuur] graden." • 2e druk: "De datum is [dag, datum, maand]." • 3e druk: Ontvangststatus ("Update van de tijd" / "Geen update van de tijd").
ALARM (Linksvoor)	• 1e druk: Duidt de status van Alarm 1 aan (bijv. "Alarm 1 is 6:00 uur in de morgen, Alarm AAN"). • Herhaaldelijk drukken: Schakelt door naar Alarm 2 t/m 5.
ON / OFF (Rechtsvoor)	• Schakelt het geselecteerde alarm AAN of UIT. • Druk herhaaldelijk in de normale stand om een van de 5 alarmtonen te kiezen.
CHIME (Achterzijde)	Schakelt het automatische uursignaal in of uit (u hoort "geluid aan" of "geluid uit"). <i>Actief tussen 07:00 en 20:00 uur.</i>
SET (Achterzijde)	• Kort drukken: Activeert de LED-achtergrondverlichting gedurende 5 seconden. • Lang ingedrukt houden (>1 sec): Opent het menu voor handmatige instellingen.
(+) Uur / (-) Min (Achterzijde)	In de normale modus: • Druk op (+) Uur om het spraakvolume te verhogen. • Druk op (-) Min om het spraakvolume te verlagen.

3. Batterijen Plaatsen & Automatische Synchronisatie

1. Plaats **2x AA-alkalinebatterijen** correct in het batterijvak aan de achterzijde.
2. De wijzers draaien automatisch naar 12:00 uur en de klok zoekt naar het atoomkloksignaal (duurt ca. 5 minuten).
3. Na succesvolle ontvangst draaien de wijzers automatisch naar de juiste tijd.

Tip bij matige ontvangst: Plaats de wekker 's nachts bij het raam (bij voorkeur op een hogere verdieping). Om 03:00 uur 's nachts zoekt de klok automatisch opnieuw naar het tijdsignaal.

4. Handmatige Synchronisatie (Tijdsignaal Zoeken)

Houd de knoppen **(+) Uur** en **(-) Min** aan de achterzijde **tegelijkertijd langer dan 1 seconde ingedrukt**. De klok piept, de secondewijzer stopt en het zoeken naar het signaal start. Houd deze knoppen nogmaals 1 seconde ingedrukt om de zoekmodus te annuleren.

5. Handmatige Tijd- en Datuminstelling

Als er geen radiosignaal beschikbaar is, kunt u de tijd en datum handmatig instellen:

1. Houd in de normale modus de **SET**-knop ingedrukt tot de klok zegt: "*Tijd instellen...*".
2. Stel de uren in met **(+) Uur** en de minuten met **(-) Min**.
3. Druk op **SET** om over te gaan naar het ****Jaar**** en stel in met **(+) / (-)**.
4. Druk op **SET** om over te gaan naar de ****Maand**** en stel in met **(+) / (-)**.
5. Druk op **SET** om over te gaan naar de ****Dag**** en stel in met **(+) / (-)**.
6. Druk op de grote **SPREEKKNOP** bovenop om op te slaan en af te sluiten.

Opmerking: Na bevestiging draaien de analoge wijzers automatisch snel naar de ingestelde gesproken tijd.

6. Alarm Instellen & Gebruiken

1. Druk in de normale modus op **ALARM** om te kiezen welk alarm (1 t/m 5) u wilt instellen.
2. Druk op **ON / OFF** om het gekozen alarm in of uit te schakelen.
3. Stel de gewenste alarmtijd in met **(+) Uur** en **(-) Min**.
4. Druk op **ALARM** of de **SPREEKKNOP** om op te slaan.

Alarm stoppen of Snoozen

- Druk tijdens het alarm op de **SPREEKKNOP** om het alarm te stoppen.
- Druk op de **ALARM**-knop om de **snoozefunctie** in te schakelen (alarm gaat na 5 minuten opnieuw af, max. 3 keer).