GEBRUIKSHANDLEIDING

Sprekend Horloge

1. Overzicht van knoppen

Knop	Positie	Functie
B1	Linksboven	Mode-knop (instellingen wijzigen / alarm instellen)
B2	Rechtsonder	Minutenweergave / automatische urenvermelding
B3	Linksonder	Uurweergave / alarm in- en uitschakelen
B4	Rechtsboven	Spraakknop (tijd laten uitspreken / aan- en uitzetten horloge)

2. Basisbediening & Tijd aflezen

- **Tijd uit laten spreken:** Druk 1× op de **B4-knop** (rechtsboven). De huidige tijd wordt luid en duidelijk uitgesproken.
- **Aan- en uitschakelen:** Druk gedurende 3 seconden op de **spraakknop (B4)** om het horloge aan te zetten. Druk de **MODE (B1)** en **spraakknop (B4)** tegelijkertijd gedurende 3 seconden in om het horloge uit te zetten ("energiebesparende mode").
- **Automatische urenvermelding:** In de reguliere stand drukt u op de **B2-knop**. Enkele korte piepjes achter elkaar indiceren dat de automatische urenvermelding aan staat.

3. Tijd instellen

1. Druk 1× op de **mode B1-knop** (linksboven). De tijdsweergave begint te knipperen.
2. U kunt nu de instellingen wijzigen:
   - Wijzig de uurweergave met de **B3-knop** (linksonder).
   - Wijzig de minutenweergave met de **B2-knop** (rechtsonder).

4. Alarm instellen en in-/uitschakelen

- **Alarmtijd instellen:** Druk 2× op de **mode B1-knop** in en stel de alarmtijd in m.b.v. de knoppen **B3** (uren) en **B2** (minuten).
- **Alarm in-/uitschakelen:** In de reguliere stand drukt u op de **B3-knop** om het alarm in- of uit te schakelen:
  - *1× piep* = alarm aan
  - *2× piep* = herhaal alarm aan
  - *3× piep* = alarm uit

5. Batterij vervangen

Draai de 4 schroeven aan de achterzijde los. Vervang voorzichtig de knoopcel batterij (type: **CR2025** of **CR2016**). Indien het display zwak wordt of het geluid minder, dient de knoopcelbatterij vervangen te worden.

Vragen of ondersteuning?
Lowvisionshop • Website: www.lowvisionshop.nl • Telefoon: 085 9021862