GEBRUIKSHANDLEIDING

Digitaal Nederlandssprekend horloge v4.0

Functies van de knoppen

Knop / Positie	Functie
Knop bij 2 uur	Druk op de knop bij 2 uur om de tijd uit te laten spreken.
Knop bij 4 uur	Druk op de knop bij 4 uur om de datum uit te laten spreken.
Knop bij 10 uur	Druk de knop in bij 10 uur om de wektijd uit te laten spreken. Als het alarm uit staat dan wordt dit ook uitgesproken.

Instellen van de tijd

1. Houdt de knop bij 8 uur 3 seconden ingedrukt. U komt nu in het sprekende instelmenu.
2. Druk de knop bij 8 uur 4x in. U dient nu de knop bij 10 uur in te drukken. U kunt nu met de knop bij 2 uur de uren instellen en de knop bij 4 uur om de minuten in te stellen.
3. Druk tenslotte op de knop bij 8 uur om te bevestigen.

Datum instellen

1. Druk de knop bij 8 uur gedurende 3 seconden in. Het horloge spreekt nu.
2. Druk de knop bij 8 uur 4x in.
3. Druk daarna de knop in bij 10 uur.
4. U kunt nu de datum instellen.
5. Druk nu op de knop bij 10 uur om het jaar in te stellen. Als u telkens deze knop bij 10 uur indrukt, dan kunt u het jaar instellen.
6. Als u nu de knop indrukt bij 4 uur dan kunt u de dag instellen.
7. En tenslotte als u nu de knop bij 2 uur indrukt kunt u de maanden instellen.
8. De knop bij 4 uur om de dagen in te stellen.
9. En tenslotte de knop bij 8 uur om te bevestigen.

Instellen van het alarm (wektijd)

1. Houdt de knop bij 8 uur gedurende 3 seconden ingedrukt. U komt nu weer in het instelmenu.
2. Druk op de knop bij 10 uur.
3. Druk op de knop bij 2 uur om de alarmuren in te stellen en de knop bij 4 uur om de minuten in te stellen.
4. Druk op de knop bij 8 uur om te bevestigen. De wektijd wordt nu uitgesproken.

In de normale modus kunt u altijd de wektijd laten horen door het indrukken van de knop bij 10 uur. Het wekalarm bestaat uit een pieptoon gedurende 30 seconden. Na deze pieptoon zal het horloge de wektijd uitspreken. U kunt elke toets indrukken om het wekgeluid uit te zetten.

Alarm aan/uit

1. Houdt de knop bij 8 uur gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Druk nu nog een keer op de knop bij 8 uur om het alarm aan of uit te zetten. U hoort nu: *“Om de wektijd in te stellen druk de knop in bij 10 uur”*.
3. Druk op de knop bij 2 uur in om het alarm aan te zetten en bij 4 uur om het alarm uit te zetten. Druk op de knop bij 8 uur om te bevestigen. U hoort nu respectievelijk *“alarm uit of alarm aan”*.

Automatische urenweergave

Aan- of uitzetten van de automatische urenweergave

1. Houdt de knop bij 8 uur gedurende 3 seconden ingedrukt. U hoort nu *“om de wektijd instellen druk op de knop bij 10 uur”*.
2. Druk de knop bij 8 uur nog 2x in. U hoort nu *“om het geluid aan of uit te zetten druk de knop in bij 10 uur”*.
3. Druk nu op de knop bij 10 uur.
4. Als u nu op de knop bij 2 uur indrukt, dan zet u het geluid aan (de automatische urenweergave wordt dan aangezet).
5. Druk op de knop bij 4 uur om de automatische urenweergave weer uit te zetten.
6. Druk op de knop bij 8 uur om te bevestigen.

Vragen of ondersteuning?
Lowvisionshop • Website: www.slechtziend.nl • Telefoon: 085 9021862