GEBRUIKERSHANDLEIDING

TelefoonAssistent

1. Overzicht van knoppen en aansluitingen

De TelefoonAssistent beschikt over de volgende knoppen en aansluitingen:

Aanduiding	Onderdeel	Positie & functie
A	**Keuzeknop (draaiknop)**	Grote draai- en drukknop aan de bovenzijde voor het navigeren door het menu en het kiezen van namen.
B	**Instellingen-/annuleerknop**	Kleine drukknop aan de achterzijde om het instellingenmenu te openen (lang indrukken) of een bewerking af te breken (kort indrukken).
C	**Luidspreker**	Ingebouwde luidspreker aan de onderzijde voor de gesproken aanwijzingen.
D	**Microfoon**	Ingebouwde microfoon aan de bovenzijde voor het inspreken van namen.
E	**Telefoonaansluiting**	Aansluiting aan de achterzijde voor de telefoonkabel (net of telefoontoestel).
F	**Telefoonaansluiting**	Tweede aansluiting aan de achterzijde voor de telefoonkabel (net of telefoontoestel).
G	**Luidsprekerplug**	3,5 mm aansluiting aan de achterzijde voor een optionele externe luidspreker.
H	**Voedingsplug**	Aansluiting aan de achterzijde voor de meegeleverde voedingsadapter.

2. Installatie

1. Sluit de telefoonkabel van het telefoonnet en de kabel van uw telefoontoestel aan op de telefoonaansluitingen **E** en **F** (het maakt niet uit welke kabel in welke aansluiting wordt gestoken).
2. Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsplug **H** en steek de stekker in het stopcontact.
3. De TelefoonAssistent is nu gereed voor gebruik.

3. Eerste gebruik: telefoonnummers instellen

> **Tip:** Op elk gewenst moment kunt u de instellingen-/annuleerknop (**B**) kort indrukken om de huidige bewerking af te breken.

Om de TelefoonAssistent te kunnen gebruiken, slaat u eerst de gewenste telefoonnummers op en koppelt u daar een ingesproken naam aan:

1. Houd de **instellingen-/annuleerknop (B)** ingedrukt totdat de gesproken melding *"Menukeuze"* hoorbaar wordt.
2. Met de **draaiknop (A)** aan de bovenzijde kunt u nu door het menu bladeren (*Volume*, *Telefoonnummers instellen*, *Wissen telefoonnummer*, *Alle telefoonnummers wissen*, *Nummerherkenning*).
3. Draai aan de knop totdat u *"Telefoonnummers instellen"* hoort en druk op de **draaiknop (A)** om te bevestigen.
4. U wordt nu gevraagd om de opeenvolgende cijfers van het telefoonnummer in te voeren.
5. Om een ingevoerd nummer af te sluiten, kiest u het hekje (**#**). Bestaat een telefoonnummer uit 13 cijfers, dan wordt het nummer automatisch afgesloten.
6. Na het afsluiten van het nummer hoort u de melding *"Spreek nu de naam in"*. Spreek binnen enkele seconden de bijbehorende naam in (als u te lang wacht, volgt de melding *"U heeft te lang gewacht"*).
7. Spreek de naam met een duidelijke, krachtige stem in op ongeveer **30 tot 40 cm afstand** van de microfoon.
8. Zodra de naam is opgeslagen, hoort u automatisch de bevestiging *"Nummer is voltooid"*. Enige oefening kan helpen om een zo helder mogelijke opname te krijgen.

4. Dagelijks gebruik: bellen met spraakkeuze

Zodra de nummers zijn ingevoerd en de namen zijn ingesproken, kunt u de TelefoonAssistent gebruiken om eenvoudig te bellen:

1. Druk op de **draaiknop (A)**. U hoort de melding: *"Kies met de knop de naam die u wilt bellen en druk op de knop om dit te bevestigen"*.
2. Draai aan de **draaiknop (A)** totdat de naam van de gewenste persoon wordt uitgesproken.
3. Druk op de **draaiknop (A)** om uw keuze te bevestigen. U hoort vervolgens: *"Neem de hoorn van de haak en bevestig door op de knop te drukken"*.
4. Neem de hoorn van uw telefoon van de haak (of druk op de groene belknop van uw telefoon) en druk daarna nogmaals op de **draaiknop (A)**.
5. Het bijbehorende telefoonnummer wordt nu automatisch gekozen.

6. Wanneer het gesprek is afgelopen, legt u de hoorn terug op de haak of verbreekt u de verbinding op uw telefoontoestel.

5. Overige functies en instellingen

Houd eerst de **instellingen-/annuleerknop (B)** aan de achterzijde ingedrukt totdat *"Menukeuze"* hoorbaar wordt. Kies vervolgens met de **draaiknop (A)** een van de onderstaande functies:

Volume

Hiermee past u het spraakvolume van de luidspreker aan. Draai aan de **draaiknop (A)** om het gewenste volume te kiezen en druk op de knop om te bevestigen. *(Let op: de hoogste volumeniveaus zijn uitsluitend geschikt bij gebruik van een externe luidspreker.)*

Wissen telefoonnummer

Hiermee wist u één specifiek opgeslagen nummer. Draai aan de **draaiknop (A)** totdat u de naam hoort die u wilt verwijderen en druk op de knop om het wissen te bevestigen.

Wissen alle telefoonnummers

Met deze optie worden alle opgeslagen telefoonnummers en ingesproken namen in één keer gewist.

Nummerherkenning

De TelefoonAssistent beschikt over nummerherkenning. Wanneer u wordt gebeld, zoekt het apparaat het binnenkomende nummer op in uw opgeslagen lijst. Als het nummer bekend is, wordt de ingesproken naam uitgesproken; is het nummer onbekend, dan worden de cijfers los uitgesproken. Via het menu *Nummerherkenning* kunt u instellen hoe vaak de naam of het nummer bij een oproep wordt herhaald.

6. Technische specificaties & contact

Eigenschap	Specificatie
Geheugencapaciteit	Maximaal 45 opgeslagen namen en telefoonnummers
Opnametijd per naam	Maximaal 4 seconden
Stroomverbruik in rust	5 Volt / 0,3 Watt
Optionele externe luidspreker	8 Ohm, 3 Watt met 3,5 mm plug (aansluiting G)

Vragen of ondersteuning?
Lowvisionshop • Website: www.lowvisionshop.nl • Telefoon: 085 9021862