




Gebbruikershandleiding

EasyCallz Android software



Let op: EasyCallz beperkt zich enkel tot het bellen van uw contacten. Alle andere functies van de smartphone worden uitgeschakeld. Om terug te gaan naar het Android scherm houdt u de Terug toets 3 seconden ingedrukt (vaak rechter toets) en vervolgens drukt u op de home toets (middelste toets).

Menu

Het hoofdmenu bestaat enkel uit uw contactenlijst. Door met uw vinger op een willekeurige plaats op het scherm te tikken kunt u door deze contacten bladeren. De namen worden hierbij uitgesproken.

Uitgaande oproep

Om een oproep te doen houdt u uw vinger even kort op het scherm. U hoort nu de melding "gesprek starten met (naam)", waarna de telefoon direct het contact gaat bellen. Om uw oproep te beëindigen houdt u weer even kort uw vinger op het scherm. U hoort nu: "gesprek met (naam) is beëindigd".

Inkomende oproep

Wanneer u een inkomende oproep op uw telefoon ontvangt zal deze een melding geven. De melding luidt als volgt: "U wordt gebeld door (naam)/(nummer), tik op het scherm om op te nemen. Houd het scherm lang ingedrukt om af te wijzen". Afhankelijk van of het contact in uw contactenlijst staat zal de telefoon de naam **of** het nummer uitspreken.

Batterijmelding

De software is zo geprogrammeerd dat de telefoon een waarschuwing geeft wanneer het batterijniveau tot 20% is gedaald. Deze melding is een gesproken bericht: "Je telefoon is bijna leeg, leg hem aan de lader".

Contact en foto toevoegen

Mocht u een contact of foto aan het contact toe willen voegen, dan dient u dit te doen in de Android omgeving. In sommige gevallen is het dus nodig om dit door een ziend persoon te laten doen. De contact of de foto zal daarna direct weergegeven worden in EasyCallz.